

Door Entry Systems

Handleiding FT(B)30CC

Ga naar Google play app:

-kies in beginscherm voor "Application"

- Het is mogelijk om 1 App als hoofdapp in te stellen zodat deze steeds naar de voorgrond wordt geduwd.

- Klik op "settings" en dan bovenaan "network". Daar ziet u het ip adres van de FT(B)30CC.
- Surf met een computer naar het Ip address en log in met admin/admin
- Kies voor "device" en dan "Third party APK"
- Bij "third party APK configuration" kiest u de app die u wenst als hoofdapp.
- Intervals without operating: wanneer u uit de hoofdapp gaat om bv een andere app te raadplegen is dit de tijd eer de hoofdapp terug zal keren nadat het scherm niet meer aangeraakt werd.
- Zet alle opties aan voor optimale App controle

The screenshot displays the 'Third Party APK Configuration' web interface. On the left, a dark sidebar menu is visible with the following items: Device (selected), Time, Call Feature, Display Setting, Audio, Multicast, Monitor, Intercom, Relay, Third Party APK, and Lift. The main content area is titled 'Third Party APK Configuration' and contains the following settings:

Setting	Value/Status	Help Icon
App Name	[Dropdown Menu]	?
Intervals Without Operating (Sec)	30	?
Start Up Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>	?
Turn Back App	<input checked="" type="checkbox"/>	?
Turn Back App After Awakening	<input checked="" type="checkbox"/>	?
APP Keep-Alive	<input checked="" type="checkbox"/>	?
General ?		
Turn Back App After Calling	<input checked="" type="checkbox"/>	?
Show App Icon	<input checked="" type="checkbox"/>	?

At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'Cancel' and 'Submit'.



Door Entry Systems

Camera's toevoegen

1. Kies in de menu voor device.
2. Ga naar Monitor.
3. Hier kan u eerst kiezen of u 4 camera's (multiple window) of 1 camera per keer wenst weer te geven.
4. Klik vervolgens op add en voeg camera's toe. Indien de camera niet in een deurtelefoon zit vult u device number niet in. Indien wel moet dit het nummer van de deurtelefoon zijn op de sipserver.

Tip: wanneer de FT30CC deel uit maakt van de Fasttel videokit FT600VK(K) worden de camera's van de buitenposten automatisch toegevoegd.

Add Monitor X

Device Number	<input type="text" value="28"/>	?
Device Name	<input type="text" value="Voordeur"/>	?
RTSP Address	<input type="text" value="rtsp://192.168.10.215:8554/camera"/>	?
Username	<input type="text" value="admin"/>	?
Password	<input type="password" value="....."/>	?
Display In Call	<input type="text" value="Enabled"/>	?

Wifi

De wifi van de FT(B)30CC kan geactiveerd worden door op de monitor zelf te kiezen voor:

1. Settings → scroll links naar beneden voor "advanced settings"
2. 123456 en confirm
3. Kies voor WIFI en zet deze aan
4. De lijst met netwerken wordt geladen
5. Kies uw netwerk en geef paswoord in

De wifi zal geactiveerd blijven ook al gebruikt u de RJ45 aansluiting met enkel PoE voeding. In combinatie met de optionele FT(B)30CCDESK+FT600WPS kan u zodoende een draagbare oplossing verkrijgen door de FT(B)30CC eender waar neer te zetten. Dit enkel gebruik makend van een gewoon stopcontact en wifi.



Door Entry Systems

Aansluiten externe drukknop (bv appartementsdeur)

Gebruik hiervoor de gele en zwarte (massa) draad van de grote connector.
